



*圖表單為皆為公分 (CM)

- 舞台高度 : 70
- 舞台到燈桿高度 : 410
- 舞台到喇叭桿高度 : 350
- 觀眾區到燈桿高度 : 410
- 觀眾區到天花板高度 : 570
- SUB 高 : 57